Guide d'utilisation
Clé USB 64 Go[1] P89108 (MD 86694)

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que la livraison est complète et nous informer d'un manquant dans les 14 jours suivant l'achat:

• Clé USB	• Guide d'utilisation	• Carte de garantie

Configuration requise

- Connexion : Interface USB (USB 1.1/2.0)
- Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Consignes de sécurité

Veuillez lire ce chapitre attentivement et respecter toutes les consignes énoncées. Vous garantirez ainsi à votre clé USB un bon fonctionnement et une longue durée de vie.
Conservez ce mode d'emploi toujours à portée de main près de votre clé USB. Conservez bien ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire en cas de vente.
Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adressez exclusivement à notre service après-vente agréé.

Sauvegarde des données

REMARQUE !
Faites toujours une copie de secours sur un support externe (disquettes, bandes) après toute réactualisation de vos données. Toute réclamation d'indemnités pour perte de données et pour des préjudices qui en seraient la conséquence sera rejetée.

Sécurité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation de votre ordinateur.
N'exposez pas l'appareil à l'humidité et évitez les vibrations, la poussière, la chaleur et l'exposition directe aux rayons solaires afin d'éviter les perturbations de fonctionnement.
N'ouvrez jamais le boîtier. Ceci annulerait la garantie et pourrait éventuellement causer la destruction de l'appareil.
Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques. Les enfants ne discernent pas toujours les dangers possibles.
Après avoir transporté l'appareil, attendez que celui-ci soit revenu à température ambiante avant de le remettre en service. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, la condensation peut provoquer une accumulation d'humidité qui peut entraîner un court-circuit électrique. Remettez le capuchon de protection sur la fiche avant de déplacer l'appareil.

Compatibilité électromagnétique

Les directives concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être respectées lorsque vous connectez votre appareil. Conservez une distance d'au moins un mètre avec les sources de perturbations magnétiques ou de hautes fréquences (téléviseurs, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.) pour éviter les éventuelles perturbations de fonctionnement ou pertes de données.

Nettoyage

Il n'est en général pas nécessaire de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil ne contient pas de pièces à nettoyer ou à entretenir.
- Veillez à ce que la clé USB ne se salisse pas. N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants mordants ou gazeux. Nettoyez si nécessaire le boîtier avec un chiffon humide.

Recyclage

Emballage

Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

Appareil

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.

[1] 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets. La capacité mémoire réellement utilisable peut varier.

Korte handleiding
64 GB[1] USB-stick P89108 (MD 86694)

Inclusief

Controleer of alles in de verpakking zit en stel ons binnen de 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

• USB-stick	• Korte handleiding	• Garantiebewijs

Systeemvereisten

- Aansluiting USB-aansluiting (USB 1.1/2.0)
- Besturingssysteem Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Veiligheidsaanwijzingen

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en volg alle gegeven instructies op. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw USB-stick.
Hou deze gebruiksaanwijzing steeds binnen handbereik bij uw computer en bewaar hem goed zodat u hem bij verkoop kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.
Neem bij problemen met het apparaat uitsluitend contact op met onze erkende servicepartners.

Back-ups

OPMERKING!
Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia (cd of dvd). Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schadeclaims vanwege dataverlies en daaruit voortvloeiende vervolgschades.

Bedrijfszekerheid

Houd u aan de gebruiksaanwijzing van uw computer.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht en vermijd schokken, stof, hitte en direct zonlicht om storingen te vermijden.
Maak de behuizing nooit open. Daardoor vervalt de garantie en kan het apparaat defect raken.
Laat kinderen nooit zonder toezicht spelen in de buurt van of met elektrische apparatuur. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd even goed inschatten.
Wacht na het vervoer zo lang met het gebruik totdat het product op omgevingstemperatuur gekomen is. Bij grote schommelingen in de temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden waardoor kortsluiting kan ontstaan. Bevestig voorafgaand aan vervoer de stekkerafdekking.

Elektromagnetische compatibiliteit

Bij het aansluiten moeten de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) nageleefd worden. Zorg voor een afstand van minimaal een meter tussen het toestel en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon, enz.) om werkingsstoringen en dataverlies te vermijden.

Reiniging

Het reinigen van het product is gewoonlijk niet nodig.

- Dit apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud of schoonmaak vereisen.
- Zorg ervoor dat de USB-stick niet vuil wordt. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Reinig de buitenkant eventueel met een vochtig doekje.

Recycling

Verpakking

Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden hergebruikt.

Apparaat

Gooi het apparaat, als de levensduur is verstreken, in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke afvoer.

[1] 1 GB komt overeen met 1 miljard bytes. De werkelijke opslagcapaciteit kan afwijken.

In gebruik nemen

USB-stick aansluiten

- Neem de beschermende afdekking van de USB-stick af en steek de stick in een vrije USB-aansluiting.

De USB-stick wordt nu herkend en het besturingssysteem kent twee stationsletters toe, 1 voor de USB-stick en 1 voor de kaartlezer. Als er geen microSD-kaart is geplaatst is slechts een schijfstation toegankelijk. U kunt de stick nu gebruiken als een schijfstation (gegevens kopiëren, wissen enz.).

USB-stick verwijderen

Afhankelijk van het besturingssysteem kan het noodzakelijk zijn om de stick af te melden.

- In de taakbalk wordt de geïnstalleerde USB-stick weergegeven. Klik met de linker muisknop op het symbool “Hardware veilig verwijderen”. Klik met de linker muisknop op de betreffende vermelding.
- U krijgt nu de aanwijzing dat u de stick kunt verwijderen.

Klantenservice

Eerste hulp bij storingen

USB-stick wordt niet herkend:

Is de stick correct aangesloten?

Controleer in Windows®-apparaatbeheer of de USB-apparaten correct geïnstalleerd zijn. Installeer de USB-controller eventueel opnieuw.

Er kunnen geen gegevens gelezen/geschreven worden:

Heeft u de USB-stick met een andere computer geformatteerd? Verschillende formaten (FAT/NTFS) zijn mogelijk niet compatibel. Sla de gegevens op en formatteer de USB-stick opnieuw in een compatibel formaat.

Let op:

Mocht de USB-stick door onvoorziene combinaties van bedieningen, foutieve gegevensuitwisseling of elektrostatische ontlading (Electro Static Discharge) niet meer bediend kunnen worden, dan dient u deze correct te verwijderen en vervolgens weer in gebruik te nemen.

Hebt u nog verdere ondersteuning nodig?

Als u uw probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de bovenstaande suggesties, kunt u contact met ons opnemen. Gelieve de volgende informatie bij de hand te houden:

- Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
- Welke extra randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
- Geef ons uw klantnummer door als u dit al hebt.

MEDION®

België Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Gebruik a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder “service” en “contact”. Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service“ und „contact“. Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.	**Luxemburg** Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/lu/ Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/lu/	**België** Hotline: 022006198 Fax: 022006199 **Luxemburg** Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665

Copyright © 2012, alle rechten voorbehouden. Het copyright berust bij het bedrijf MEDION®. Handelsmerken: MS-DOS® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft®. Andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

CE

AA 13/12 A

Mise en service

Raccorder la clé USB

- Retirez le capuchon de protection de la fiche de la clé USB et raccordez l'appareil à un port USB libre.

La clé USB est à présent reconnue et le système d'exploitation attribue maintenant deux lettres de disque, l'une pour la clé USB et l'autre pour le lecteur de carte. Si aucune carte microSD n'est insérée, une seule lettre est attribuée.

Retirer la clé USB

Selon le système d'exploitation il est cependant nécessaire de procéder à un arrêt du périphérique.

- Dans la barre des tâches, la clé USB installée s'affiche comme suit:
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Retirer le matériel » et sélectionnez l'option appropriée.

Service après-vente

Interventions en cas de mauvais fonctionnement

La clé USB n'est pas reconnue:

L'appareil est-il correctement connecté ?

Vérifiez dans le gestionnaire de périphériques Windows® si les périphériques USB sont correctement installés. Le cas échéant, réinstallez le contrôleur USB.

Il n'est pas possible de lire ou d'écrire des données :

Avez-vous formaté la clé USB depuis un autre ordinateur ? Les différents formats de systèmes de fichiers (FAT/FAT32/NTFS) peuvent se révéler mutuellement incompatibles. Sauvegardez les données, puis reformatez la clé USB dans un format compatible avec le système de fichiers utilisé.

À noter :

Si la clé USB devait ne plus fonctionner suite à des combinaisons de commandes imprévues, un échange de données défectueux ou une décharge électrostatique (Electro Static Discharge), retirez la clé USB correctement de l'appareil puis rebranchez-la.

Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?

Au cas où les suggestions proposées aux paragraphes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est votre configuration d'ordinateur ?
- Quels sont les appareils périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages qui sont affichés à l'écran ?
- Quel est le logiciel que vous avez utilisé lors de l'apparition de l'erreur ?
- Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
- Si vous avez déjà reçu un numéro de client, veuillez l'indiquer.

MEDION®

België Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Gebruik a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder "service" en "contact". Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service" und „contact". Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service" et „contact".	**Luxemburg** Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/lu/ Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/lu/	**België** Hotline: 022006198 Fax: 022006199 **Luxemburg** Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665

Copyright © 2011 Medion® Tous droits réservés. Marques: MS-DOS® et Windows® sont des marques déposées Microsoft®. Pentium® est une marque déposée Intel®. Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous changements réservés.

CE AA 13/12 A

Kurzanleitung
64 GB[1] USB Stick P89108 (MD 86694)

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

• USB-Stick	• Kurzanleitung	• Garantiekarte

Systemvoraussetzungen

- Steckplatz USB-Anschluss (USB 1.1/2.0)
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres USB-Sticks.
Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Computers und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können.
Wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner, falls Sie Probleme mit dem Gerät haben.

Datensicherung

HINWEIS!
Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (CD oder DVD-Disks). Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

Betriebssicherheit

Befolgen Sie die Bedienungsanleitungen Ihres Computers.
Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Dies würde den Garantieanspruch beenden und möglicherweise zur Zerstörung des Gerätes führen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
Warten Sie nach einem Transport solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. Befestigen Sie die Steckerabdeckung vor einem Transport.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Beim Anschluss müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden. Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

Reinigung

Eine Reinigung des Gerätes ist in der Regel nicht notwendig.

- Dieses Gerät beinhaltet keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile.
- Achten Sie darauf, dass der USB-Stick nicht verunreinigt wird. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse ggf. mit einem angefeuchteten Tuch.

Entsorgung

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

[1] 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes. Die tatsächliche Speicherkapazität kann abweichen.

Inbetriebnahme

USB Stick anschließen

▸ Nehmen Sie die Schutzabdeckung des USB Sticks ab und stecken Sie das Gerät in einen freien USB-Steckplatz.

Der USB Stick wird nun erkannt und das Betriebssystem weist zwei freie Laufwerksbuchstaben zu, jeweils einen für den USB Stick und einen für den Kartenleser. Ist keine microSD-Karte eingelegt, kann nur auf ein Laufwerk zugegriffen werden. Sie können das Gerät nun wie ein Laufwerk (Daten kopieren, löschen usw.) benutzen.

USB Stick entfernen

Je nach Betriebssystem ist es ggf. erforderlich, dass eine Abmeldung des Gerätes erfolgt.

▸ In der Taskleiste wird der installierte USB Stick angezeigt. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Eintrag.

▸ Sie bekommen nun den Hinweis, dass Sie das Gerät entfernen können.

Kundendienst

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

USB-Stick wird nicht erkannt:

- Ist das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen?
- Überprüfen Sie im Windows®-Gerätemanager, ob die USB Geräte korrekt eingebunden sind. Binden Sie den USB-Controller ggf. neu ein.

Es können keine Daten gelesen/geschrieben werden:

- Haben Sie den USB-Stick mit einem anderen Computer formatiert? Unterschiedliche Formate (FAT/NTFS) sind ggf. inkompatibel. Sichern Sie die Daten und formatieren Sie den USB-Stick, mit einem kompatiblen Format, erneut.

Bitte beachten Sie:

Sollte es vorkommen, dass durch unvorhergesehene Bedienkombinationen, fehlerhaftem Datenaustausch oder elektrostatischer Entladung (Electro Static Discharge) der USB-Stick nicht mehr bedient werden kann, entfernen Sie den USB-Stick ordnungsgemäß und nehmen Sie ihn anschließend wieder in Betrieb.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit

MEDION®

België Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder “service” en “contact”. Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter „service“ und „contact“. Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et „contact“.	**Luxemburg** Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/lu/ Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/lu/	**België** Hotline: 022006198 Fax: 022006199 **Luxemburg** Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665

Copyright © 2012, Alle Rechte vorbehalten.
Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®. Warenzeichen: MS-DOS® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. Microsoft®. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

CE AA 13/12 A